

¡EMPEZAR YA!

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Descargue ahora la aplicación de actualización de **JUICE CHARGER easy**. Con ella podrá actualizar su dispositivo en pocos pasos.



juice-world.com/installieren/juice-charger-easy



Puede establecer el modo de carga (**carga gratuita o activación por RFID**) siguiendo las indicaciones del paso 7 de la Guía de



Variante

CARGA GRATUITA

Comience a cargar ya sin necesidad de activar previamente la carga en JUICE CHARGER easy. Solo tiene que enchufar y recargar.



Variante

RFID

Autorice la carga únicamente a las personas seleccionadas en JUICE CHARGER easy. Conserve en todo momento el control absoluto y restringido de su activación por RFID. Funciona con la mayoría de las tarjetas RFID.

Gestión de tarjetas RFID

Memorizar tarjeta principal

i La primera tarjeta que coloque junto al dispositivo tras la instalación se convertirá automáticamente en la tarjeta principal.

1. Acerque la tarjeta RFID al dispositivo.
2. Emite una ● señal acústica.

Memorizar tarjeta de usuario

1. Acerque la tarjeta RFID principal al dispositivo.
2. Emite una — señal acústica.
3. Acerque la tarjeta de usuario que desea memorizar al dispositivo.
4. Emite una ● — señal acústica.

Eliminar todas las tarjetas

i A realizar únicamente por personas con formación en electricidad.

1. Pulse el botón Eliminar como se indica en el paso 6 de la Guía de instalación.
2. Emite una ● ● ● — señal acústica.

Eliminar tarjeta de usuario

1. Acerque la tarjeta RFID principal al dispositivo.
2. Emite una — señal acústica.
3. Acerque la tarjeta de usuario que desea eliminar al dispositivo.
4. Emite una ● ● ● — señal acústica.

Guía de señales acústicas

Secuencia de señales acústicas	Descripción
●	Confirmación
● ● ●	Denegación
—	Modo principal
● —	Aprendizaje
● ● ● —	Eliminación
●	Inicio finalizado

Modo de uso

Variante A

1. Enchufe el vehículo al cargador.
2. Acerque la tarjeta RFID al dispositivo.
3. Comienza la carga.

Variante B

1. Acerque la tarjeta RFID al dispositivo (se activa durante 60 s).
2. Vehículo enchufable
3. Comienza la carga.

Instrucciones de instalación



IMPORTANTE: A instalar únicamente por personas con formación en electricidad.

Secciones prensables

Conductor para baja intensidad 0,5 - 10 mm² / 20 - 8 AWG
 Conductor para baja intensidad, terminal tubular con collar de plástico 2,5 - 6 mm² / 16 - 10 AWG

Cable de conexión

Tipo mín. de cable de conector 3 x 2,5 mm² - L1/N/PE
 Tipo máx. de cable de conector 5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE
 Diámetro de cable de conector 16 - 21 mm de diámetro

1

2

3

4

5

6

Interruptor giratorio	Amperaje de corriente
0	6 A máx.
1	8 A máx.
2	10 A máx.
3	13 A máx.
4	16 A máx.
5	20 A máx.
6	25 A máx.
7	32 A máx.

7

Interfaz de comunicación RJ45*

Desconexión de carga a través de contactos secos:
 Estas entradas son entradas de contacto seco, lo que significa que se activan cuando se encuentran conectadas eléctricamente sin tensión. El resultado del cálculo que aparece a continuación siempre se redondea a la baja a la siguiente potencia de carga.

Capacidad de carga	Ejemplo de cálculo para 32 A
75 %	Corriente de carga 20 A (redondeado a la baja de 24 A)
50%	Corriente de carga 16 A
25%	Corriente de carga 8 A
0%	0 A (carga pausada)

Modo de carga	Descripción	Posición de interruptor
Carga gratuita	Carga siempre activada	Interruptor 1 bajado
RFID	Carga con activación por RFID	Interruptor 1 subido

8

9

*El proveedor de energía puede exigir que se pueda reducir la potencia de la estación de carga o desconectar por completo la estación mediante una señal digital. Esta señal se puede recibir a través de la interfaz de comunicación RJ45 o las entradas de contacto seco.

Puede encontrar la versión más actualizada de esta guía e información adicional en juice-world.com/installieren/juice-charger-easy

